RTC-scilab クイックスタートガイド

第1版 2010年12月7日 第2版 2011年7月26日

内容

1. 概要	
1.1. RTC-scilabの概要	
1.2. RTC-scilabの準備	
1.2.1. ダウンロード&展開	
1.2.2. ビルド	
1.1.1. RTCscilabのインストール	
1.2.3. xcosで使うパレットの読み込みエラ·	ー! ブックマークが定義されていません。
2. RTCscilabを使う前の準備	
2.1. ネームサービスの起動	
2.2. カレントディレクトリの移動	
2.3. RTCscilabのツールボックスの読み込み	7
2.4. rtc.confの設定	7
3. 動作確認	7
3.1. RTCの簡易生成	7
3.1.1. NamingServiceの起動	
3.1.2. scilabの起動	
3.1.3. RTC-scilabの読み込み	
3.1.4. rtc.confの生成・変更	
3.1.5. initRTM("XXX")	
3.1.6. RTC_create	
3.1.7. ポートの追加	
3.1.8. RT System Editorで接続&アクティベート	
3.1.9. ポートへの書き込み	
3.1.10. ポートの読み込み	
3.1.11. まとめ	
4. デモの起動	
4.1. 簡易オシロスコープ	

4.1.1.	オシロスコープとデータポートをつなげる	12
4.1.2.	自分でScopeのRTCを作る	14
4.1.3.	シミュレーションの設定	16
4.1.4.	シミュレーションの開始	17
4.2. 簡響	易ファンクションジェネレータ	17
4.2.1.	デモを見る	17
4.2.2.	自分で作ろう, SIN波を出すRTC	18
4.2.3.	シミュレーションの設定	20
4.2.4.	シミュレーションの開始	21
4.2.5.	その他にもいろいろ	22
5. OpenHl	RP3 との連携	24
5.1. Ope	enHRP3 のインストール	24
5.2. デョ	E	25
6. トラブル	ノシューティング	28
6.1. scil	labが応答しない	28



1.1. RTC-scilabの概要

RTC-scilabは, scilabで開発したコントローラと, RT ミドルウエアによって通信が標準化されたロボットシステムとの接続を容易にするツールボックスです.



図 1 RTC-scilabの概要

RTC-scilab を用いた場合,開発者はロボット毎に開発が必要な独自のアルゴリズム,たとえば歩行安定制 御や機械学習などの最適化アルゴリズムなどを scilab を用いて開発し, scilab 上でシミュレーションしたのちに, すぐさま RT ミドルウエアを用いたシミュレータである OpenHRP3 や, RT ミドルウエアを用いたロボット群およびカ メラや音声認識モジュールなどのコンポーネントに適用することができます.この RTC-scilab の効果は研究 開発を効率化するのみではありません.これまで機械工学や電子工学の知識の薄かった計算知能などの技 術者においては,自身の実装したアルゴリズムをロボットという実体をもったプラットフォームで検証することが できます.また,マイコンなどの組み込み技術に疎かった機械技術者においては,自身のコンセプトを実現し たロボットを動かす制御プログラムを, scilab/xcos を用いてグラフィカルに実装することができるため, RT ミド ルウエアを用いる場合に本来必要であった, CORBA などの分散オブジェクト指向プログラミング技術への理 解を必要としません.

これにより、ロボット技術を用いる機会を、より多くの研究者、技術者、企業に提供することが出来ると期待されます.

1.2. RTC-scilabの準備

1.2.1. 注意

Windows7 や Windows Vista をお使いのユーザ様は, ユーザーアクセスコントロール(UAC)のあるフォルダ で RTC-scilab のコンパイルや編集作業を行わないようにしてください. かならずマイ・ドキュメントなどのフォル ダにダウンロード, 展開し, 作業を行ってください.

1.2.2. ダウンロード&展開

<u>ダウンロードのページ</u>より最新バージョンのパッケージをダウンロードします. ZIP圧縮されていますので, 解凍し てマイドキュメントなどの好きなフォルダに置きます.

1.2.3. ビルド

展開したフォルダにある、「builder.sce」をダブルクリックして、scilab を起動します.



図 2 RTCscilabを展開したフォルダ

scilab をインストールしたときに,正しくファイルの拡張子と scilab が結び付けられていれば, scilab が自動的に 起動し,エディタが開きます.

		art x - to custa a p	BGENG N
3.6			
1.51.7	ace - Soliab text editor 🕴 🗶		
wide	race		
1	//		
2	//		,
3	// author Yuki Suga z		
4			
5			
6	sode(-1);		
7	lines(D);		
8			
9	TOOLBOK_NAME = "RTCscllab";		
10	TOOLBOK_TITLE = "RTCscilab";		
11	toolbox_dir = get_absolute_file_path("builder.sce");		
12			
18	// Check Scilab's version		
14	//		
_			
_			
50	41725-1		
005	ISAL A		

図 3 scilabおよび, scilabのテキストエディタが起動します.

ここで、エディタをアクティブにした状態で、「Ctrl + E」を押し、「builder.sce」のスクリプトを実行します. すると、 自動的にビルドされます. もしくは、カレントディレクトリを rtc_scilabXXX のディレクトリに変更したのちに、 "exec builder.sce"コマンドでもビルド出来ます.

	_
>exec('C:¥Users¥ysuga¥Documents¥Temp¥rtc_scilab032¥builder.sce', -1)	
Building macros	٦
Creation of [RTCscilablib] (Macros)	
genlib: Processing file: XCos_OutPort.sci	
genlib: Processing file: XCos_InPort.sci	
genlib: Processing file: XCos_EvtGFX.sci	
genlib: Processing file: XCos_EvtDly.sci	
genlib: Processing file: XCos_ClkGFX.sci	
genlib: Processing file: SPList_regist.sci	
genlib: Processing file: SPList_getPort.sci	
genlib: Processing file: SPList_deletePort.sci	
genlib: Processing file: SPList_delAllPort.sci	
genlib: Processing file: SPList_create.sci	
genlib: Processing file: SciOutPort_writeL.sci	
genlib: Processing file: SciOutPort_writeF.sci	
genlib: Processing file: SciOutPort_writeD.sci	
genlib: Processing file: SciOutPort create.sci	
genlib: Processing file: ScilabComp destroy.sci	
genlib: Processing file: ScilabComp create.sci	
genlib: Processing file: SciInPort readL.sci	
genlib: Processing file: SciInPort readF.sci	
genlib: Processing file: SciInPort readD.sci	
genlib: Processing file: ScilnPort read.sci	
genlib: Processing file: ScilnPort poll.sci	_
genlib: Processing file: SciInPort_create.sci	r

図 4 出力メッセージの例

1.1.1. RTCscilabのインストール

※xcos パレットは自動的に読み込まれるように更新されました.

ビルドした RTCscilab のフォルダを, scilab をインストールしたフォルダ内の「contrib」というフォルダに入れます. 普通に scilab5.3.2 をインストールした場合, contrib フォルダの場所は,

C:¥Program Files¥scilab5.3.2¥contrib (32ビット)

C:¥Program Files (x86)¥scilab5.3.2¥contrib (64 ビット)

になります.

(Linux の場合は筆者の環境 Ubuntu 9.10 では /usr/local/scilab5.2.2/share/scilab/contrib でした.)

アクセス制限のダイアログが出るかもしれませんので、「許可」を選択してください.



図 5 Windows7(x64)マシンのcontribフォルダ

2. RTCscilabを使う前の準備 2.1. ネームサービスの起動

OpenRTM-aist では、起動しているコンポーネントを管理するためのネームサーバーを起動しなくてはなりません. 通常のインストール手順であれば、「スタートメニュー」>「OpenRTM-aist」>「C++」>「tools」>「Start Naming Service」で起動します. ネームサーバーはたびたび起動しますので、デスクトップにアイコンを置くなどすると良いでしょう.

2.2. カレントディレクトリの移動

Windows 版などでスタートメニューから scilab を起動すると、デフォルトのカレントディレクトリ(作業ディレクト リ、作業フォルダ)が scilab がインストールされているフォルダになってしまいます。そこで、カレントディレクトリの 移動が必要になります。この場合、ユーザーアクセス制御がONになっている場合は、プログラムフォルダへ の変更が適用されずに、RTC-scilab が正しく実行されません。ファイルメニューからディレクトリの移動を選択 し、任意のディレクトリに移動します。

Execute	
Open a file	
Load environment	
Savo onvironment	-5.2.2
Save environment	(DICITEO)
Change current directory	1 89-2010 (INDIA)
Display current directory	1989-2007 (ENPC)
	1000 2001 (Em 0)
Page setup	1
Print	
0.4	
Quit	
	Open a file Load environment Save environment Change current directory Display current directory Page setup Print Quit

図 6 カレントディレクトリの移動メニュー

builder.sce を実行したときのように, sce もしくは sci ファイルをダブルクリックして実行すると, scilab のカレ

ントディレクトリは sce ファイルが配置されていたディレクトリに変更されます.

2.3. RTCscilabのツールボックスの読み込み

RTCscilab のインストールが成功していると、下図のように Toolboxes のメニューに rtc_scilabXXX が表示されます. これを選択して、まずは RTCscilab を読み込みます.



図 7 RTC-scilabのロード確認

2.4. rtc. confの設定

OpenRTM-aist の利用に慣れた人ならば, rtc.conf の設定が必要なことが想像できると思います. RTC-scilab には, rtc.conf の設定を助ける機能が備わっています.

※カレントディレクトリが書き込み権限があるディレクトリになっているか確認してください(pwd コマンド)

カレントディレクトリに rtc.conf が存在しない場合は, rtcconf_generate コマンドで, デフォルトの rtc.conf を 作成できます.

--> rtcconf_generate

また, rtcconf_modify で rtc.conf の設定を変更できます. --> rtcconf_modify("exec_cxt.periodic.rate", "200")

さらに, rtcconf_showall で現在値を確認出来ます. --> rtcconf_showall

ひとまず, デフォルトの rtc.conf をカレントディレクトリに用意してから実行してください.

3. 動作確認

RTC-scilab の動作確認をしましょう. コマンドラインでインタラクティブに RTC を生成・制御できます.

3.1. RTCの簡易生成

RTC をいきなり簡単に生成出来ます. データパケットを一つだけ送信したり, ポートの値を確認したりする場

合に便利な機能です.

3.1.1. NamingServiceの起動

NamingService を起動します. OpenRTM-aist>C++>tools>Start Naming Service と選択してください.

3.1.2. scilabの起動

scilab を起動します. 上述したようにカレントディレクトリを適当な場所に変更します. Windows ならばマイ・ド キュメントあたりが問題ない場所です.

3.1.3. RTC-scilabの読み込み

上述した通り、RTC-scilabを読み込んでください.





3.1.4. rtc. confの生成・変更

RTC-scilab での RT コンポーネントの作成には rtc.conf という設定ファイルが必要です. カレントディレクトリ に rtc.conf が無い場合は、「rtcconf_generate」コマンドで rtc.conf が生成されます. とりあえずここはデフォル トの rtc.conf で OK ですので、下記のコマンドを scilab コンソールで実行します. --> rtcconf_generate()

3. 1. 5. ini+RTM('XXX')

initRTM コマンドを入力します.引数は生成される RTC のデフォルトの名前です.たとえば, initRTM("hogehoge")と入力すると,最初に生成される RTC は,「hogehoge0.rtc」になります.この引数は省 略できます.省略した場合は labRTC がデフォルトの名前になります.とりあえずここはデフォルトで, --> initRTM(); と入力してみましょう.

3. 1. 6. RTC_create

RTC を生成します.

--> rtc = RTC_create()

これで rtc に生成された RTC と結びついた値(これをハンドル値と呼ぶことにします)が代入されます.通常, ハンドルが負の値の場合は生成や制御が失敗になった事を表します.

この時点で RTC が生成されているので, RT System Editor などで確認出来ます.

3.1.7. ポートの追加

RTC に対してポートの追加をするには、「RTC_addlnPort」か「RTC_addOutPort」を使います. たとえば、 --> port_inO = RTC_addlnPort(rtc, "TimedFloat", "inO");

と入力すると、ハンドル値 rtc で指定される RTC に対して、TimedFloat 型の inO という名前の入力ポートが生成されます.このポート自体のハンドル値も保存しておきます.この RTC-scilab で対応している型は、

- TimedLong
- TimedFloat
- TimedDouble
- TimedFloatSeq
- TimedLongSeq
- TimedDoubleSeq

の6つです.

ここでは今作成した in0 という入力ポートに加えて, out0 という出力ポートを生成しておきましょう. --> port_out0 = RTC_addOutPort(rtc, "TimedFloat", "out0");

3.1.8. RT System Editorで接続&アクティベート

RT System Editor で作成した RTC の入力ポートと出力ポートを接続して, activate しておいてください. 接続 した場合に, dataflow type が push になっている事を確認してください.

LabRTC0

図 9 RTCの状態をこの状態にしておく

3.1.9. ポートへの書き込み

出力ポートにデータを書き込む場合は、「OutPort_write」関数を使います.これは非常にシンプル.

--> OutPort_write(port_out0, 123.456);

3.1.10. ポートの読み込み

入力ポートにデータが来ているか否かは、「InPort_isNew」で確認します.

--> InPort_isNew(port_in0)

このときに、返り値が%T(真)ならばデータがバッファにあります. %F(偽)ならばナシです.

(最後にセミコロンを付けると、コマンドの返り値がプロンプトに表示されませんので注意. ret などの変数で受け てから、disp(ret)で表示するの OK)

データが来ていたら、「InPort_read」でデータを読み出せます.

--> InPort_read(port_in0)

返り値が読み込んだデータです. 上手くいけば 123.456 というデータが返ってきます.

3.1.11. まとめ

RTC-scilab を使えば、簡単にデータポートを持つ RTC を作成できます. 今は scilab のプロンプトからインタラク ティブに RTC を作成しましたが, sce という拡張子のスクリプトファイルを実行することも出来ます. また, help コマンドを使って, RTC-scilab の機能の解説を見ることが出来ます(英語のみですが・・・)



図 10 RTC-scilabのヘルプトピック

4. デモの起動

RTCscilab のツールボックスにはデモが同梱されています. 下図のアイコンをクリックして, デモのメニューを起動します.



図 11 デモの起動アイコン

デモのメニューには「RTCscilab Toolbox」が表示されていると思うので、クリックしてください.



図 12 デモの選択画面

下図の右側のメニューからデモを選びます.

Demos	RTCscilab Toolbox
Introduction Simulation Graphics CACSD GUI Dynamic link Optimization and Simulation Polynomials Signal Processing TcI/Tk Sound file handling Random Spreadsheet Xcos RTCscllab Toolbox	Creating Scilab RT Component Using Corba Naming Service RTCscilab with xcos Function Generator (Sine Wave) Scope Robot Controller Robot Animation

図 13 デモの選択画面その2

デモのソースコードは, rtc_scilabXXX フォルダ内の demos フォルダに格納されている**.sce ファイルです. デ モのタイトルと, sce ファイルとの関連づけは, RTCscilab.dem.gateway.sce というファイルに記述されています. 参考になると思います.

それでは次の章からはデモについて解説しましょう.

4.1. 簡易オシロスコープ

5 分掛からずに RTC を作成できます.

4.1.1. オシロスコープとテータポートをつなげる

まずはもちろん, RT ミドルウエアのネームサーバーを起動します.

4.1.1.1. DemoからScopeを起動

前の章で解説したとおりデモを起動して、Scopeを選びます.



図 14 Scopeデモの起動

すると、下図のようなブロック図が出てきます. この中の「DataInPort」が RTC の InPort です.





では,再生ボタンをクリックして,デモのシミュレーションを起動します.すると,下図のようなオシロスコープのような画面が出ます.



図 16 Scopeの画面

トリガのような機能はありませんが、データを視覚化することが出来ます. この状態で、RT System Editor を観察すると、以下のような RTC が出来ています.



図 17 RT System Editorから見たScopeデモ

デフォルトでは TimedFloat 型のポートですので、ここにデータタイプやサイズなどの設定を変更してあげてください(後述). アクティブにすると Scope の画面の情報が更新されるという仕組みです.

4.1.2. 自分でScopeのRTCを作る

DataPort の設定方法などを解説します.

4.1.2.1. scilabの起動・rtc. confの設定・RTCscilabのロード

2 章の順序で RTC-scilab を使う準備をします.

4.1.2.2. パレットからscopeを図に追加

パレットから scope を追加します.



図 18 SinkパレットからCScopeを追加

4.1.2.3. Sourceパレットからクロックを追加

Source(ソース)パレットから Clock_c を追加します.

4.1.2.4. パレットからテータポートを追加

さらに DataPorts パレットから InPort を追加します.

4.1.2.5. オシロスコープを設定

オシロスコープの縦軸, 横軸の大きさを決めます. ここでは[-1000, 1000]にしてみます. scope ブロックをダ ブルクリックして設定ダイアログを開き設定をします. ポイントは以下の 3 点 Ymin・・・縦軸最小値(ここでは-1000 に) Ymax・・・縦軸最大値(ここでは 1000 に) Refresh period・・・横軸時間幅(30 秒でいいです)

Set Scope parameters		
Ymin	-15	-
Ymax	15	
	30	
Retresh period	00	

図 19 Scopeの設定画面

4.1.2.6. データポートを設定

次に InPort ブロックの設定を行います. ポイントは

- データサイズ(Output port sizes)
- データポート名(Real parameter vector)
- データ型(Object parameters vector)

ここは試しに TimedLongSeq 型のデータポートでデータを3つ, 取得できるオシロスコープを作ります.

- Output port sizes => [3, 1] (3×1の行列)
- Real parameter vector => [0] (ポート名が"in0"になる)
- Object parameters vector => list("TimedLongSeq")(TimedLongSeq型)

4.1.2.7. 最後に接続して起動

さらにイベントポートをソースのパレットから追加して接続すると図のようになります.





4.1.3. シミュレーションの設定

メニューの「シミュレーション」>「セットアップ」と選択します.

ファイル 編集 Vie	w [シミュレーション] フォーマット	ツール?
🕒 🕒 🔚 😫 1	🛓 セットアップ	- 🕸 🔞
*無題	Execution trace and Debug	
a kasa kasa k	コンテキスト設定	1913101 1913
	コンパイル	121112
	開始	2027.20
	停止	
	11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 13 - 1 2 - 12 - 12	
	aana eristana eristana eristaha erista	

図 21 シミュレーションの設定方法

ここで出てきたダイアログの「実時間スケール」を「1.0」にすると、実時間とシミュレーション時間を同スケールにすることが出来ます。同じってことです(さすがに誤差は出ます).

🔜 パラメーター設定	
最終統合時間	1.0E05
実時間スケール	1.0
統合絶対許容誤差	1.0E-04
統合相対許容誤差	1.0E-06
許容時間	1.0E-10
最大統合時間差	1.00001E05
解明 0 (CVODE) - 100 (IDA)	CVODE
最大反復サイズ(0は制限なし)	0
コンテキスト設定	
(OK キャンセル 初期値
	,,,

図 22 シミュレーションの設定

4.1.4. シミュレーションの開始

これでシミュレーションを起動するとRT コンポーネントが起動されます. アクティブにすれば同時に起動したオシロスコープの画面にデータが反映されます.



図 23 Scopeデモ

4.2. 簡易ファンクションジェネレータ

4.2.1. テモを見る

デモのメニューを起動し、下図のように Function Generator (Sine Wave)を起動します.



図 24 ファンクションジェネレータのデモ

すると、下図のようなブロック線図が表示されます.



図 25 SIN波生成器

再生ボタンをクリックしてシミュレーションを開始すると、下図のようなRTCが現れます.



図 26 ファンクションジェネレータRTC

4.2.2. 自分で作ろう、SIN波を出すRTC

4.2.2.1. RTC-scilabの準備

まずは、2章の要領でRTC-scilabの準備をします.

4. 2. 2. 2. DataPortの配置

まずは DataPort の Out 側を配置します. 「ソース」のパレットから, CLOCK_c と SINUSOID GENERATOR を配置します. ここで接続すると下図のようになります.



図 27 SIN波生成器

さらに出力する波形を確認するためのオシロスコープ(SCOPE. シンク(SINK)のパレットの中にあります) を配置してつなげます. SCOPE にもイベントが必要なので, SCOPE 側のイベントポート(赤いポート)から, GENERIC につながっているイベントのコネクションにドラッグすると接続が分岐します.



図 28 Scopeを追加してみます

同様に出力も分岐させます.



図 29 Scopeの準備

最後に,接続を表している線上でダブルクリックすると,ピボットと作成できますので,これをドラッグして配置を 整えます.



図 30 ピボットを線上ダブルクリックで追加して折れ目を付けると見やすい

4.2.3. シミュレーションの設定

メニューの「シミュレーション」>「セットアップ」と選択します.

ファイル 編集 View S	ミュレーション フォーマ	ット ツール ?
🕒 🔚 🔚 🔛 🗍	セットアップ	- 🔅 🕐
*無題	Execution trace and D)ebug
a kinia kinia kini	コンテキスト設定	
	コンパイル	
	88+4	1253.1353
a 1018-a 1018-a 1018-	開始	100000 B00
	停止	133133
na manuna manuna manu na		
		te el el terrer el terrer el terrer el
	tera tera tera ter	가 있는 것 같이 있어.
-24 *C*S*24 *C*S*24 *C*3		
Sin	usoid	
Sin		

図 31 シミュレーションの設定方法

ここで出てきたダイアログの「実時間スケール」を「1.0」にすると、実時間とシミュレーション時間を同スケールにすることが出来ます。同じってことです(さすがに誤差は出ます)。

🔜 パラメーター設定	
最終統合時間	1.0E05
実時間スケール	1.0
統合絶対許容誤差	1.0E-04
統合相対許容誤差	1.0E-06
許容時間	1.0E-10
最大統合時間差	1.00001 E05
解明 0 (CVODE) - 100 (IDA)	CVODE
最大反復サイズ(0は制限なし)	0
コンテキスト設定	
	OK キャンセル 初期値

図 32 シミュレーションの設定

4.2.4. シミュレーションの開始

シミュレーションを開始すれば, SIN 波がでます. 自動的に作成された RTC に OutPort があるのがわかると思います.



図 33 SIN波が出てる

4.2.5. その他にも…いろいろ

たとえば「Sawtooth generator」でのこぎり波を出したり,



図 34 のこぎり波

また下図のように周波数や位相の異なる SIN 波を加えることによって...



図 35 SIN波の合算

下のような波形を作ることが出来ます.



図 36 複雑な波形

また, ファイルに保存した波形を出力することもできます. RANDOM ノイズや, .au 拡張子の音声ファイルを再 生したりできます. scilab の細かい内容については, scilab の解説書やウェブサイトを参考にするとよいでしょう.

5. OpenHRP3 との連携

動力学シミュレータの OpenHRP3 と連携して、ロボットの動作をシミュレートすることが出来ます.

5.1. OpenHRP3 のインストール

OpenHRP3 は複数のモジュールからなる動力学シミュレータです. 下記 URL からダウンロードします. http://www.openrtp.jp/openhrp3/jp/

下図のリンクからダウンロードへ移動します.



ダウンロードサイトの一番下まで移動します.



図 38

下図のリンクから、OpenHRP3 のインストーラをダウンロードしてインストールします. 原稿執筆時点では、 OpenHRP3.1 Release が最新版です. すると、 "C:¥Program Files¥OpenHRPSDK¥GrxUI"のフォルダに、 GrxUI.exe がインストールされていますので、この実行ファイルを実行して OpenHRP3 を起動します. GrxUI.exe へのショートカットをデスクトップ等に配置しておくとよいでしょう.

Win32	英語版	eclipse342_hrpdependencies_win32_en_20100602.zip
Linux	日本語版	eclipse342_hrpdependencies_linux_ja_20100602.tar.gz
Linux	英語版	eclipse342_hrpdependencies_linux_en_20100602.tar.gz

この全部入りパッケージはOpenRTM1.0.0の全部入りパッケージ (Eclipse-3.4.2 [Gany 入して作成いたしました。

OpenHRP SDK Windows版のダウンロード

OpenHRP3 および GrxUI の動作をお試しいただくことが可能な Windows Installer バッ

1	OpenHRP SDK version 3.1.0B4 日本語インストーラ: OpenHRPSDKj.msi
ł	- OpenHKP SUK Version 3.1.UB4 央話インストーラ: OpenHKPSUKe.msi

図 39

5.2. デモ

では、デモを実行してみましょう.まず、通常どおりネームサーバーを起動します.

次に, GrxUl.exe を実行して, OpenHRP3 を起動します.

次に, GrxUI のメニューから「GrxUI」>「プロジェクトの読み込み」を選択します. ここで, rtc_scilab をインストー ルしたフォルダ内の demos の中の openhrp というフォルダ(通常は, C:¥Program Files¥scilab-5.2.2¥contrib¥rtc_scilab060¥demos¥openhrp¥)の openhrp_demo.xmlを開きます. すると, 下 図のようなモデルが3Dビューに表示されます.



図 40 この状態で,図の実行ボタンをクリックしてシミュレーションを実行してみましょう.

💷 GRXUI											
ファイル ウィ	ンドウ Gr	xUI									
₩.											
一時停止		0.001		1 1	1 1	1	1 1	1	1	1	1
			· ·						-		
🗖 アイテム 🛛	3		- プ ロ	セスマ	7차	83		<u>≺—</u> ∠	ب ط	-E	
			图 41								

すると、下図のように倒立振子は倒れてしまいます.これを、振子下部にある台車を異動させることによって 立たせるのが、倒立振子の問題です.



図 42



すると、下図のようなブロック線図が現れます.



右上のクロックブロックは OpenHRP3 と同期するための特別なブロックです. これを実行すると, 入力ポート 1 つ, 出力ポート 1 つをもつ RT コンポーネントが作成されます.

再度, OpenHRP3 を実行すると, 自動的にコントローラと接続して, 今度は倒立振子がたちます.



図 45

RTC-scilab で作成したコントローラ「InvPenController」は、下図のようにシミュレータ内のロボットと接続さております.



図 46

6. トラブルシューティング 6.1. scilabが応答しない

終了時に exitRTM を行っても上手く終了出来ない場合が Windows では起こります. これについては原因が 良くわかっていません. ひとまずはタスクマネージャーで終了させてください. タスクマネージャーは Ctrl+Alt+Delete キーで起動するか, ツールバーを右クリックして起動できます. scilab のプロセス名は「WScilex.exe」です. これを終了させます.

707-939 70CX 5-C	人 バフォーマン人 ネッ!	ND-0 3			
イメージ名	ユーザー名	CPU	メモリ (プラ	ii X8月	
WinListexe *32	ysuga	00	1,412 K	WinListexe	
winlogon.exe	SYSTEM	00	2,780 K	Windows	
WINWORD.EXE *32	ysuga	00	46,532 K	Microsoft	
wisptis.exe	SYSTEM	00	4,096 K	Microsoft	
wisptis.exe	ysuga	00	5,012 K	Microsoft	
wlanext.exe	SYSTEM	00	6,484 K	Windows	
WLIDSVG.EXE	SYSTEM	00	5,792 K	Microsoft	
WLIDSVGM.EXE	SYSTEM	00	1,372 K	Microsoft	
WmiPrvSEexe	SYSTEM	00	4,852 K	WMI Provi	
wmpnetwk.exe	NETWO	00	3,600 K	Windows	
WScilex.exe *32	ysuga	00	86,240 K	Scilab 5.2	
WUDFHostexe	LOCAL	00	3,376 K	Windows	
WUDFHostexe	LOCAL	00	1,896 K	Windows	E
XBoxStat.exe	ysuga	00	2,968 K	XBoxStat	-